

Лист для размещения выкроек (легал) заданной модели

Заготовки деталей

- 1) Дубинировать погорт
- 2) Дубинировать отогнутую горловину спинки
- 3) Дубинировать отогнутую талию юбки
- 4) Дубинировать отогнутую талию передней половинки
- 5) Дубинировать отогнутую талию спинки.
- 6) Стачать вытачки <sup>выпускающие из горловины</sup> на спинке, заутюжить прищипки вытачки и центральную спинку
- 7) Дубинировать лифтовую
- 8) Прокладывать лифтовую по л. перегибу и многоугольной стороной выкройку прищипывать и прокладывать отделочную строчку по линии перегиба <sup>лифтовой</sup>.
- 9) ~~Прокладывать~~ <sup>приметать</sup> подготовленную лифтовую к спинке втачать в карман.
- 10) На лицевую сторону втачать основную часть передней половинки приметать лифтовую сторону лифтовой к спинке втачать в карман (там уже подготовлена) и приметать лифтовую.
- 11) Затем проложить машинно строчку по спинке втачать в карман захватывая <sup>приметать и</sup> ~~приметать~~ <sup>обметать</sup> лифтовую и основную часть л.п. ~~обметать~~
- 12) Прокладывать на лицевую сторону основной частью боковой часть пер. пол. совмещая рельефные швы и приметать на швы цельнокроенной лифтовой, стачать и обметать
- 13) Заутюжить ~~шов~~ рельефные швы перенести к центру.
- 14) Стачать рельефные срезы спинки.
- 15) Обметать рельефные срезы спинки
- 16) Заутюжить рельефные швы спинки к центру.
- 17) Стачать срединный срез спинки (оставшая не стачанная часть поф. разрез)
- 18) ~~Разутюжить срединный шов спинки.~~



Лист для размещения выкроек (лекал) заданной модели

- 18) Обметать кантом ~~шлицек~~ <sup>шлицек</sup> среднего шва по отделочности
- 19) Разутюжить средний шов спинки.
- 20) Стачать вырвет шов плечевого
- 21) Обметать верхний шов плечевого
- 22) Заутюжить <sup>шлицек</sup> верх. шов плечевого на перех. кан. плечевого
- 23) Стачать переший шов плечевого
- 24) Обметать перех. шов плечевого
- 25) Заутюжить шлицек шва на переший кан. шлицек.
- 26) Прокладывать обводочные строчки по отделочности плечев.
- ~~27) Стачать плечевые швы <sup>отделочности</sup> ~~составляющие спинки~~~~
- ~~и ~~шлицек~~.~~
- ~~28) Разутюжить плечевые швы <sup>отделочности</sup> ~~составляющие спинки~~~~
- ~~спинки и ~~подбородки~~~~
- 29) Стачать боковые швы <sup>шлицек</sup> ~~отделочности~~ плечевого плеча и спинки
- 30) Разутюжить швы ~~составляющие~~ <sup>шлицек</sup> плечевого плеча
- 31) ~~Стачать~~ Стачать по центру до метки <sup>шлицек</sup> ~~отделочности~~ обтачки <sup>шлицек</sup> спинки, шов ~~составляющий~~ <sup>шлицек</sup> разутюжить.
- 32) Стачать ~~отделочности~~ <sup>шлицек</sup> ~~плечевого~~ плеча с подбородком
- 33) Заутюжить шов ~~составляющий~~ <sup>шлицек</sup> перех. кан. с подбородком в сторону ~~отделочности~~.
- 34) Обметать внутренний <sup>шлицек</sup> ~~срез~~ <sup>шлицек</sup> ~~отделочности~~ плечевого плеча <sup>шлицек</sup> ~~плечевого~~ плеча, спинки, край ~~отделочности~~ <sup>шлицек</sup> ~~плечевого~~ плеча <sup>шлицек</sup> ~~плечевого~~ плеча.
- 35) Стачать шов ~~плечевого~~ <sup>шлицек</sup> ~~отделочности~~ плечевого.
- 36) Разутюжить шов ~~составляющий~~ <sup>шлицек</sup> ~~отделочности~~ плечевого
- 37) Обметать ~~внутренний~~ <sup>шлицек</sup> ~~шов~~ <sup>шлицек</sup> ~~отделочности~~ плечевого
- 38) Прокладывать ~~поверхностные~~ <sup>шлицек</sup> ~~отделочности~~ к <sup>шлицек</sup> ~~шлицек~~ плечевого
- 39) Вывернуть ~~отделочности~~ <sup>шлицек</sup> ~~плечевого~~ плеча на <sup>шлицек</sup> ~~отделочности~~ <sup>шлицек</sup> ~~плечевого~~ плеча



Лист для размещения выкроек (лекал) заданной модели

и пригнать.

- 40) ~~Положить~~ Положить поделку к передней половинке
- 41) Вывернуть на лицевую сторону и пригнать
- 42) Положить отогнутого края по краю выемочного лезвия и дождаться.

~~43) Сложить края поделку и пригнать к середине~~

~~43) Обработать~~

- 43) Положить отогнутого края передней половинки и отогнутого края спинки к изгибу.
- 44) Вывернуть отогнутого края на лицевую сторону
- 45) Пригнать к изгибу
- 46) Положить отогнутого края по <sup>поперек</sup> ~~поперек~~ к спинке между изгибом и ~~поперек~~

Монтаж (обработка изгибов)

- 47) Сложить изделие края изгибов
- 48) Обработать изделие края изгибов <sup>спинки</sup>
- 49) Загнуть изделие <sup>горизонтально</sup> на ~~сторону~~
- ~~50) Положить изделие~~
- 50) Положить отогнутого края горизонтально к спинке.
- 51) ~~Вывернуть~~ Вывернуть отогнутого края на лицевую сторону
- 52) Пригнать изделие к изгибу
- 53) Ротационным способом соединить изделие между отогнутого края и изделие края поделку



Лист для размещения выкроек (лекал) заданной модели

- 54) Копия чертежа в натуру
- 55) Обметатьшов вогнутойпереве
- 56) Пришитьшов вогнутойпереве (акцентно)
- 57) Нашитьпетли
- 58) Копироватьпетли
- 59) Пришитьперевешки
- 60) Очиститьмашину 1500.