

# Технологическая последовательность изготовления морщи

## • Дублирование

1. Дублировать подборта
2. Дублировать спинку <sup>обтачку</sup>
3. Дублировать цельнокроенные припуски низа спинки и полочки
4. Дублировать верхнюю <sup>часть</sup> мешковины кармана полочки
5. Дублировать 2 дет.

## • Подготовка мелких и вспомогательных деталей

1. Стачать плечевые срезы подборта и обтачки спинки ш.ш. 0,7 см.
2. Разутюжить плечевые швы
3. Обметать срезы подборта и обтачки

### - Обработка ~~паты~~ <sup>паты</sup>

1. Обтачать ~~паты~~ <sup>паты</sup> по длинному и треугольным сторонам ш.ш. 0,7 см
2. На углах срезать припуск шва до 0,1 см
3. Вывернуть <sup>паты</sup> на изнаночную сторону
4. Прутюжить ~~паты~~ <sup>паты</sup>
5. Наметить мест. расположение петель
6. Обметать петли

### - Обработка полочек

1. Стачать грудную вытачку
2. Заутюжить грудную вытачку
3. Стачать складку по линии входа в штитный карман по рассечкам длиной 3-4 см
4. Заутюжить швы стачивания складок
5. Обтачать вход в штитный карман мешковиной ш.ш. 1,2 см
6. Срезать шов обтачивания до 0,6 см
7. Рассечь припуск швов обтачивания в нескольких местах
8. Настроить мешковину на шов обтачивания ш.ш.
9. Вывернуть на изнаночную сторону изд. мешковину
10. Прутюжить шов обтачивания изделия
11. Прутюжить сборкообразующие строчки по рельефному срезу боковой части полочки
12. Присобрать рельефный срез бочка полочки
13. Стачать рельефные срезы полочек, совмещая с срезами мешковины кармана на центр. части полочки и цельнокроенной мешковины на бочке полочки ш.ш. 1,2 см.
14. Обметать рельефный шов и шов соединения мешковины
15. Заутюжить

- Обработка спинки

1. Заполнить рельефные складки в рельефной части бочка спинки по расечкам
2. Стачать рельефные швы спинки ш.ш. 1,2 см
3. Обметать рельефные швы спинки
4. Заутюжить рельефные швы спинки

- Обработка рукавов:

1. Притачать ~~полосу~~ <sup>полосу</sup> в намеченном месте рукава в виде квадрата ш.ш. 0,1-0,2 см
2. Приутюжить места притачивания
3. Простить сборкообразующую строчку
4. Стачать бок. <sup>срез</sup> рукава ш.ш. 1,2 см
5. Обметать боковой шов рукава
6. Разутюжить боковой шов рукава
7. Застрочить шпильный срез рукавов ш.ш. 2 см
8. Приутюжить шпильный срез рукавов

• Монтаж изделия

1. Стачать плечевые ~~шов~~ <sup>срез</sup> полочки и спинки ш.ш. 1,2 см
2. Обметать плечевые швы
3. Заутюжить
4. Обметать бок. срез
5. Стачать бок. срез 1,2 см
6. Заутюжить бок. срез
7. Обметать шпильные срез полочек и спинки
8. Втачать рукав ш.ш. 1,2 см
9. Обметать
10. Приутюжить
11. Притачать молнию между полочками по центр. срезу
12. Обтачать полочку и спинку пербортами
13. Рассечь
14. Вывернуть перборта
15. Приутюжить
16. Наметить петли
17. Обметать петли
18. Наметить месторасположение пуговиц
19. Притьить пуговицы
20. Сложить ВТО