

## Технологическая последовательность изготовления модели.

### 1) Дублирование

- 1) Дублировать подборта
- 2) Дублировать обтачку горловины спинки
- 3) Дублировать 1 половину паты

### 1. Обработка паты

- 1) Обтачать пату вдоль срезов шш 0,5
  - 2) Вывернуть пату на лицевую сторону
  - 3) Приутюжить пату
  - 4) Обметать отверстие для пуговицы
- ### 15) Обработка подбортов и обтачек горловины

1. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки шш 0,7
2. Разутюжить эти швы
3. Обработка полочек.

1. Сметать мягкие складки карманов строчкой.
2. Стачать вытачки на полочке
3. Притачать мешковины карманов к деталям полочки
4. Обметать шов стачивания карманов
5. Притачать рельефные швы полочки.
6. Обметать и разутюжить швы спинки
7. Обметать и разутюжить эти швы.

### 1 Обработка рукавов

1. Обметать срез ~~рукава~~ припуска низа рукава
2. Заутюжить его
3. Проложить сборкособразную строчку по окату
4. Стачать, обметать и заутюжить нижние срезы рукавов
5. Пристрочить пату к нижнему срезу рукава с изнаночной стороны.
6. Стутюжить пату на лицевую сторону.
7. Пошить припуск низа рукава

## Монтаж изделия

1. Обметать, стачать и разутюжить плечевые срезы
2. Обметать срез низа полочек и спинки
3. Пришить и закрепить строчкой молнию к бортам полочки.
4. Обтачать борта и горловину подбортами и обтачкой горловины шириной 0,7
5. Настрочить подборта и обтачку на шов обтачивания бортов и горловины.
6. Заутюжить припуск подгибка низа полочек и спинки
7. Вывернуть подборта и обтачку спинки на лицевую сторону.
8. Прутюжить борта и горловину.
9. Прикрепить обтачку спинки к плечевым швам
10. Подшить припуск низа
11. Втачать рукава
12. Обметать шов втачивания рукава
13. Обметать петли на правой полочке
14. Пришить пуговицу на левую полочку
15. Пришить пуговицы на рукава
16. Окончательная влажная тепловая обработка