

Технологическая последовательность обработки изделия после проведения примерки.

1) ЛУБЛИРОВАНИЕ

1. ЛУБЛИРОВАТЬ ПОДБОРТА
2. ЛУБЛИРОВАТЬ ОБТАЧКУ ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ
3. ЛУБЛИРОВАТЬ Н. ПАТУ
4. ЛУБЛИРОВАТЬ ПРИПУСК ПО НИЗУ РУКАВА
5. ЛУБЛИРОВАТЬ ВХОД В КАРМАН
6. ЛУБЛИРОВАТЬ УГЛЫ НА ОШИБКЕ ЦЕНТРА ДЕТАЛИ.

2) Заготовка мелких ДЕТАЛЕЙ.

1. ОБТАЧАТЬ ПАТУ.
2. ПОДРЕЗАТЬ В УГЛАХ, ВЫВЕРЧИТЬ, ВЫПРОВОЗИТЬ,
3. ПРИПУСТИТЬ В РАССОЛ.

3) Обработка ПЕРЕДА

1. СТАЧАТЬ ВЫТАЧКИ (ИЗ РЕЛЬЕФОВ)
2. ЗАЧТЮПИТЬ, НАПРАВЛЯЯ ВНИЗ.
3. ЗАСТРОЧИТЬ СКЛАДКИ ОТ СРЕЗА ВХОДА В КАРМАН, ВВОЛЬ КАРМАНА.
4. ПРОЛОЖИТЬ СБОРОЧНУЮ СТРОЧКУ ВДОЛЬ СРЕЗА БОКОВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА.
5. СТАНУТЬ СТРОЧКУ, РАСПРЕДЕЛИТЬ РАВНОМЕРНУЮ СБОРКУ.
6. ОБТАЧАТЬ ВХОД В КАРМАН
7. МЕШКОВИЩУ ВОТВЕРНУТЬ
8. ВХОД В КАРМАН ~~к~~ ПРИПУСТИТЬ С ОБРАЗОВАНИЕМ КАПТА ИЗ ОСНОВНОЙ ДЕТАЛИ.

9. Стачать рельефные срезы от шовного среза до линии кармана.

10. ~~Обметать~~ Обметать срезы

11. Запас шва разутюжить к центру

12. Стачать детали мешковины.

13. Обметать срезы мешковины.

14. Проложить отглагольную строчку по рельефу и входу в карман.

④ ОБРАБОТКА СПИНИИ.

15. Застрочить складки из рельефного шва.

16. Стачать рельефные срезы, надсесть в углах (по форме углов возможно притачать обтачки - ушитам).

17. срезы обметать.

18. Заутюжить запас шва к центру.

19. Стачать шовные срезы.

⑤ СБОРКА ИЗДЕЛИЯ.

1. стачать шовные срезы

2. срезы обметать

3. Запасы шва разутюжить

4. Стачать боковые срезы с одновременно сделанными мешковины кармана.
5. Срезы обметать врозь.
6. Запасы шва разутюжить.
7. Втачать молнию d $1/3$
8. Обтачать борты подбортом (срез подборта ~~обметать~~ в обметать в строчку втачивание молнии).
9. Обработать углы фигурной застёжки горловины переда и спинки обтачкой (срезы обтачки обметать).
10. Подборты и обтачку вывернуть, углы порезать, выправить.
11. Приутюжить выпускаемый кант из основного изделия.
12. Проложить отделочную строчку.
13. Закрепить внутренний срез обтачки на шеевых швах.
14. Заутюжить кривизну подгиба низа,
15. Обметать срезы низа
16. Подшить низ изделия. ~~17. Окончательное ВТО.~~

17. Стачать срезы рукавов.
18. Обметать в разутюжку.
19. Запас от шва разутюжить.
20. Обметать срезы припусков по низу рукавов.
21. Заутюжить припуски на изн. стороне.
22. Подшить низ рукавов с одновременным закреплением латок.
23. Проложить сборочную строчку по окату рукава, стянуть, сутюжить.

24. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ВТО.

25. Втачать рукава
26. срезы обметать вместе.
27. Припуски на шов приутюжить на ребро.
28. Пришить пуговицы, одразук ^{оборку} согласно модели.
29. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ВТО
30. Проверка качества