

Задание 2. Технологическая последовательность модели

1. Сметываем вместе стороны болячки на передней части полочки груди
2. Прострачиваем болячки
3. Заутюживаем болячки вниз
4. Сметываем складки на карманах переда
5. Прострачиваем складки
6. Заутюживаем складки к стороне спинки
7. Замазываем сборки в долевой части переда ручным швом
8. Сметываем детали переда и долевые части
9. Стачиваем детали переда и долевые части
10. Обметываем срезы переда и долевой части
11. Замазываем и сметываем складки в долевой части спинки
12. Застрачиваем складки
13. Сметываем детали спинки и детали долевых частей спинки
14. Стачиваем детали спинки и детали долевых частей спинки
15. Обметываем детали спинки и детали долевых частей спинки
16. Сметываем плечевые срезы спинки и переда
17. Стачиваем плечевые срезы спинки и переда
18. Обметываем плечевые срезы спинки и переда
19. Сметываем боковые срезы спинки и переда
20. Стачиваем боковые срезы спинки и переда
21. Обметываем боковые срезы спинки и переда
22. Боковые срезы рукава сметываем
23. Стачиваем боковые срезы рукава
24. Обметываем боковые срезы рукава
25. Вшиваем рукав
26. Втачиваем рукав
27. Обметываем срезы рукава (низ рукава обметываем и подгибаем застрачиваем)
28. Притачиваем подпорт к переду
29. Втачиваем подпорт к переду
30. Сметываем полочку с передом
31. Стачиваем полочку с передом
32. Обметываем ^{остатки} остатки
33. Сметываем ^{остатки} остатки с горловины спинки
34. Стачиваем ^{остатки} остатки с горловины спинки
35. Обрезаем низ изделия
36. Сметываем низ изделия
37. Стачиваем низ изделия
38. Прорезаем и обметываем петли на передней детали и рукаве
39. Притачиваем пуговицы на передней детали и рукаве.